



Amboss-Gartenschere FELCO 31

Art.Nr.	Bezeichnung
30/3	Klinge mit Scheibe (1× 30/3 + 1× 30/25)
31/4	Amboss mit Schrauben (1× 31/4 + 1× 31/6 + 1× 31/7 + 2× 31/13)
30/90	Reparatursatz Amboss-Scheren(1× 30/8 + 1× 30/9 + 1× 30/25)
30/91	2× Federn vernickelt (2× 30/11)
30/92	Reparatursatz Verschlussklinke (1× 2/13 + 1× 30/12 + 1× 2/14)
30/1	Griff ohne Klinge (1× 30/1 + 4× 7/5B + 1× 7/10 + 1× 6/35)
31/2	Griff ohne Amboss (1× 31/2 + 1× 2/13 + 1× 30/12 + 1× 2/14 + 1× 7/36)
6/35	Überzug für Klingengriff (1× 6/35)
7/36	Überzug für Amboss- / Gegenklingengriff (1× 7/36)
7/5B	Niete für Klinge (1× 7/5B)
31/6	Schraube für Amboss (1× 31/6)
31/7	Schraube für Amboss (1× 31/7)
31/13	Scheibe für Amboss-Gartenscheren (1× 31/13)
30/8	Bolzen (1× 30/8)
30/9	Mutter (1× 30/9)
7/10	Büchse (1× 7/10)
30/25	Scheibe (1× 30/25)
30/11	Feder vernickelt (1× 30/11)
30/12	Verschlussklinke (1× 30/12)
2/13	Feder für Verschlussklinke (1× 2/13)
2/14	Schraube für Verschlussklinke (1× 2/14)